

MARQUAGE DES BOUTONS BA et BS

BOUTON BA (avec braille)

-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

B, E, G, H, L, R, S, U, Z

0A, 0B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

B1, B2, B3

LB, LD, LG

P0, P1, P2, P3, P4, PR

RC

SU, UG

“Appel”, “flèche vers le haut”, “flèche vers le bas » »

« alarme », « réouverture », « fermeture », « téléphone »

« ventilateur »

BOUTON BSL (sans braille)

-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, P, R, S, T, Z

0A, 0B, 0H, 1A, 1B, 1H, 2A, 2B, 2H, 3A, 3B, 3H

B1, B2, B3

ES

LB, LG

P0, P1, P2 P3, P4, PR

RB, RC, RH, RJ

SS, SU, UG

“Appel”, “flèche vers le haut”, “flèche vers le bas » »

« alarme », « réouverture », « fermeture », « téléphone »

« ventilateur »

BOUTON BA (sans braille)

Tous les marquages du bouton BS peuvent être utilisé pour les boutons BA sans braille

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre notre service technique au : 04 72 14 09 08