



- (A) Couvercle
- (B) Leds d'états
- (C) Carte SIM
- (D) Alimentation 12V DC
- (E) Entrées TEL
- (F) Connecteur batterie
- (G) Fentes
- (H) Antenne

- Intensité du réseau GSM (éteinte = pas de réseau, clignote = ok)
- Etat du dispositif (allumée ou clignote rapidement = problème, clignote lentement = ok)
- Etat de la ligne téléphonique (allumée si ligne téléphonique utilisée, éteinte si ligne non utilisée)
- Etat de l'alimentation (reste allumée 4 secondes puis s'éteint = ok, sinon problème)

- 1) Enlever le couvercle (A) en utilisant les fentes
- 2) Placer la carte SIM en (C) **ATTENTION il ne doit pas y avoir de code PIN.** Désactivez le code PIN via un téléphone portable avant de l'insérer dans la passerelle.
- 3) Brancher un téléphone en (E)
- 4) Brancher l'antenne en (H)
- 5) Brancher l'alimentation en (D)
- 6) Brancher la batterie de secours en (F)
- 7) Vous devez voir la **LED verte** clignoter. De plus la **LED bleue** doit s'allumer pendant 4 secondes puis s'éteindre.
- 8) décrocher le combiné et composé un numéro de téléphone. Vous devez voir la LED blanche allumée tant que la ligne est utilisée. Lorsque vous raccrochez le combiné la LED blanche doit s'éteindre.

Désactiver le ROAMING -SELECTIONNER UN OPERATEUR PRINCIPAL

(aucun autre opérateur ne fonctionnera)

- 1) décrocher le combiné et composer : **5*0*
- 2) Saisir le code MCC (mobile country code)
- 3) Saisir le code MNC (mobile network code)
- 4) Puis saisir #
- 5) Entendre la tonalité de confirmation
- 6) Raccrocher le combiné

Opérateurs	MCC	MNC
Orange	208	01
SFR	208	10
Bouygues telecom	208	20
Free	208	15 OU 16

EXEMPLE :

Orange : **5*0*20801#

SFR : **5*0*20810#

Bouygues : **5*0*20820#

Free : **5*0*20815# OU **5*0*20816#

ACTIVER le ROAMING - AUTORISER TOUS LES OPERATEURS

- 1) décrocher le combiné et composer : **5*1#
- 2) Entendre la tonalité de confirmation
- 3) Raccrocher le combiné

Pour toute question n'hésitez pas à contacter notre service technique au 04.72.14.09.08