

Notice

Comment programmer votre télécommande avec Mini Interrupteurs?



A l'intérieur de votre télécommande vous allez trouver des mini-interrupteurs aussi appelés « dip - switches ».

Pour qu'elle fonctionne correctement, vous devez introduire un code de la manière suivante:

1- Commencez par ouvrir le boîtier de votre ancienne télécommande ou bien de n'importe quelle télécommande fonctionnant avec votre porte de garage ou portail.

2- Maintenant, ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande vierge.

3- Reproduisez la même combinaison sur les deux télécommandes en positionnant les dip-switches de la même manière. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une pointe de stylo, ou un tournevis fin.

Attention : certaines télécommandes peuvent contenir plusieurs paires de dip-switches supplémentaires. Ces dip-switches doivent impérativement être réglés dans la position que votre télécommande originale.

4- Refermez les deux télécommandes

5- Vous pouvez maintenant vérifier le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande

Attention :

Si vous ne disposez plus d'une ancienne télécommande, il vous suffira d'ouvrir votre boîtier du récepteur où vous trouverez les dip-switches. Il vous suffira juste de copier la combinaison des dip-switches sur votre nouvelle télécommande.