

NOTICE INSTALLATION

MAINS COURANTES COUDÉES

AVEC OU SANS PIEDS

Disponible avec et sans pieds
Autres teintes & modèles spécifiques **SUR DEMANDE**

2 POSSIBILITÉS DE FIXATION

INTÉRIEUR CABINE

ACCESSOIRES FOURNIS



Le nombre d'accessoires varie en fonction du nombre de pieds

- Percer avec un forêt Ø13mm le nombre de trous nécessaires (pieds et extrémités). Insérer l'écrou cage dans le trou percé précédemment.
- Visser la vis à étage dans l'écrou cage (pour les pieds ne pas oublier d'insérer la rondelle de finition). 1 2
- Présenter la main courante 3 et fixer la avec la clé ALLEN fournie 4

EXTÉRIEUR CABINE

ACCESSOIRES FOURNIS



Le nombre d'accessoires varie en fonction du nombre de pieds

- Percer avec un forêt Ø8mm le nombre de trous nécessaires (pieds et extrémités).
- Insérer la vis à étage dans le trou percé précédemment .
- Depuis l'extérieur de la cabine, visser la vis à étage avec l'écrou fournis.
- Présenter la main courante et la fixer avec la clé ALLEN fournie



Fixation depuis l'intérieur de la cabine



Fixation depuis l'extérieur de la cabine



2



3



4