

Minuterie THEBEN

Réglage d'un jour férié

ex. 14 juillet

- Menu → Programme
- OK → C1 [choix du canal avec ▷]
- OK → P0 programme standard (voir page 10)
- ▷ → P1 programme spécial
- OK → commutations / nouveau
- ▷ → commutations / vérifier - effacer
- ▷ → période nouveau
- OK → date fixe de - à -
- OK → chaque année
- OK → début mois 01 clignotant
- ▷ → Régler 07
- OK → début jour 01 clignotant
- ▷ → Régler 14
- OK → début heure 00 clignotant
- OK → fin mois 01 clignotant
- ▷ → Régler 07
- OK → Fin jour 01 clignotant
- ▷ → Régler 15
- OK → fin heure
- OK → mémoriser — enregistrer
- OK → période nouveau
[possibilité d'entrer d'autres dates]
puis touche Menu jusqu'à affichage de l'heure

Minuterie THEBEN (suite)

- Menu → Programme
- OK → C1
- OK → P0
- D → P1
- OK → commutations / nouveau
- OK → heure commutation
- OK → marche [C1 On]
- OK → régler heure 0 clignotant
- OK → régler minute 00 clignotant
- OK → tous les jours
- OK → mémoriser
- OK → mémoriser — enregistrer
- OK → commutations / nouveau

puis touche M jusqu'à affichage de l'heure

Simulation

- Menu → Programme
- D → simulation
- OK → C1
- OK → début année
- OK → début mois
- OK → début jour
- OK → 00
- OK → suivant
- défilement automatique jusqu'au 14 juillet 00
- OK → suivant

Minuterie THEBEN (suite et fin)

OK → 15 juillet 00

OK → suivant

Tauche Menu pour revenir à l'affichage de l'heure

Effacer

Menu → Programme

OK → C1

OK → P0

▷ → P1 Programme spécial

OK → commutations/nouveau

▷ → jusqu'à Effacer P1 tout

OK → effacer / confirmer

OK → effacer

▷ → Fin

OK