
## FICHE TECHNIQUE KIT SET® - ÉQUILIBRAGE DE TRAPPE À CONTREPOIDS

## Le kit SET® se compose de :




- 3 capots en tôle galvanisée, coulissants, pouvant se chevaucher ou se poser l'un derrière l'autre pour masquer, en toute sécurité, le déplacement du contrepoids.
- 1 longueur de 6 mètres de câble de Ø 3 mm équipé d'un embout crochet et d'un système Gripple avec sa clef de déverrouillage.
- Une **poignée** pour la trappe.
- 1 collier de fixation pour la trappe.
- 2 poulies avec support.
- 5 gueuses de 2 Kg.














Clé de déverouillage

## Consignes de pose

- 1) Choisissez l'endroit où poser les capots tôle. Les dessins
- 1&2 vous montrent 2 cas: usage 1 ou 2 poulies.
- 2) Fixer la **poignée** de porte sur la trappe côté entrée.
- **3)** Fixer le **collier** de fixation, côté sortie. Clipser l'embout crochet dans le collier (photo 1).
- **4)** Fixer la **poulie**, au-dessus de la trappe, (repère **A** sur le dessin) à l'endroit ou le support se trouvera quand la trappe sera ouverte à 90°.
- 5) Fixer la dernière poulie B (repère B sur le dessin).


**Fermer** la trappe. Passer le câble dans les **poulies** A et B puis fixer le contrepoids (avec le système Gripple) (photo 2 et 3).


Repérer le **point haut** en traçant un trait sur le mur un peu **au-dessus** de l'endroit où se trouve le contrepoids.

S'il était nécessaire de démonter le système Gripple, utiliser la clef de déverrouillage (photo4).

**Ouvrir** la trappe et repérer le **point bas** où se trouve le contrepoids, tracer un trait sur le mur un peu au-dessous. Couper le câble à la bonne longueur.

Vous obtenez ainsi les repères des **positions hautes** et basses des capots. Poser d'abord le capot supérieur. Ouvrir et fermer la trappe pour vérifier le bon **déplacement du contrepoids**, puis fixer le capot du bas. On voit sur le **Dessin 3**, le **coulissement** ou la mise **bout à bout** des 2 ou 3 capots selon la **hauteur** de déplacement.







DRIM - 84, Avenue Franklin Roosevelt 69120 - Vaulx-en-Velin **Tel : 00 33 (4) 72 14 09 08** - Fax : 00 33 (4) 72 14 02 74 Email : **info@drim.fr** - Site web : www.drim.fr

