


KIT FC379/2 POUR DÉTECTION NIVEAU LE PLUS BAS

FIN DE COURSE D'INSPECTION

NOTICE D'INSTALLATION



Ce kit se compose d'une came de 1.8 mètre qui coulisse verticalement sur un support, de 2 supports de contact à roulette et de 2 contacts à roulette.

Le support de soutien de la came coulisse sur deux glissières pour pouvoir guider parfaitement avec la roulette du contact qui shuntera le contact à arrachement du chasse-pieds.

L'ensemble est "craboté" sur le guide (voir ci-dessous).

1

Choisissez l'endroit dans la gaine ou l'ensemble ne gênera pas.

Le support de soutien de la came coulisse sur **2 glissières** pour pouvoir détecter et guider de manière parfaite la roulette du contact qui "**shuntera**" le contact du chasse pieds lors d'installation en fosse peu profonde. L'ensemble est "**craboté**" sur le guide selon le *dessin de droite*.

2

Positionnez le support de fixation du contact et **vérifiez que la roulette se trouve au centre de la bande de roulement de la came.**



3

Faire une descente (en révision) jusqu'au niveau le plus bas et vérifier que le contact à roulette s'enclenche juste avant que le chasse pieds ne touche la fosse.

